

STIHL - SA030071000 - Juego de boquillas para aspirador de mano STIHL SEA 20

JUEGO DE MINI BOQUILLAS: PRÁCTICO JUEGO DE ACCESORIOS PARA LA ASPIRADORA DE MANO DE BATERÍA SEA 20

El juego de mini boquillas STIHL contiene boquillas y tubos de extensión para la aspiradora de mano de batería STIHL SEA20 para limpiar lugares especialmente estrechos o de difícil acceso. Con los tubos de extensión y las boquillas combinables, puedes eliminar cómodamente el polvo y la suciedad suelta de, por ejemplo, entre radiadores, cajones o tapicerías, juntas, esquinas y bordes en el coche.

En función de la tarea de limpieza, sólo tienes que acoplar los tubos de extensión necesarios y las boquillas deseadas al adaptador suministrado en la STIHL SEA 20. Después de su uso, puedes guardarlas en la práctica bolsa de almacenamiento.

El juego de mini boquillas STIHL para SEA 20 incluye los siguientes componentes:

- 1 x adaptador
- 2 x tubo de extensión robusto
- 3 x boquillas, 2 de ellas con cerdas
- 1 x Bolsa de almacenamiento

- Para la aspiradora de mano de batería SEA 20
- Para limpiar pequeñas zonas de la casa y alrededores
- Juego de 1 adaptador, 2 tubos de extensión, 3 boquillas y bolsa de almacenamiento
- Facilita la limpieza de zonas estrechas y superficies sensibles
- Cambio rápido de boquilla mediante una sencilla fijación

Referencias STIHL: SA030071000, SA03 007 1000, SA03-007-1000

